

ULTRACARE KERANET

Koncentrovaný čistiací prípravok na báze kyselín v tekutej forme na odstraňovanie cementových zvyškov z porcelánových, keramických povrchov a povrchov odolných proti kyselinám. Vhodný na čistenie po úplnom ukončení obkladačských prác, na odstraňovanie solných výkvetov, vodného kameňa a zvyškov hrdze



POPIS

UltraCare Keranet je určený na čistenie povrchov v interiéri a exteriéri (vrátane fasád), vyškárovaných s použitím cementových škárovacích mált na odstraňovanie cementových zvyškov po lepení a škárovaní, pri zachovaní vyplnenej škáry.

VLASTNOSTI A VÝHODY

UltraCare Keranet je výrobok vhodný na použitie na povrchoch odolných proti kyselinám ako sú napr. porcelán, keramika, sklenená mozaika, terracotta a prírodný kameň s odolnosťou proti kyselinám. Používa sa na odstraňovanie stôp nečistôt vzniknutých v priebehu inštalácie ako sú zvyšky cementových lepiacich a škárovacích mált, pričom po operácii je dosiahnutý dokonale očistený povrch. Výrobok slúži tiež na odstránenie vodného kameňa, výkvetov a zvyškov hrdze.

INFORMÁCIE O VÝROBKU

UltraCare Keranet je tekutý čistiací prípravok s možnosťou riedenia s vodou, v závislosti od miery znečistenia. Výrobok sa riedi s vodou v hmotnostnom pomere 1:10 alebo 1:5, t.j. 1 diel **UltraCare Keranet** a 5 až 10 dielov vody. Tiež je možné prípravok použiť v neriedenom stave pri odstraňovaní engoby z porcelánového alebo keramického povrchu.

UltraCare Keranet je na báze špeciálnych organických kyselín, ktorého výhodou je rovnaká agresívna účinnosť smerom k zvyškom cementovej škárovacej malty a výkvetom ako majú oveľa silnejšie kyseliny (napr. kyselina chlorovodíková, sírová atď.) bez toho, aby prichádzalo k uvoľňovaniu vysoko nebezpečných toxických výparov. V každom prípade sa odporúča pri práci zabezpečiť dostatočné vetranie miestnosti. Za predpokladu správnej aplikácie, **UltraCare Keranet** nepoškodzuje škáry, a to i v prípade, že boli použité farebné odtiene škárovacích mált.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- **UltraCare Keranet** nepoužívajte na mramor alebo vápenných kameňoch vo všeobecnosti, materiáloch na báze vápenca alebo cementového terazza.
- **UltraCare Keranet** nepoužívajte na keramických obkladových prvkoch alebo smaltovaných povrchoch nádrží, pokiaľ nie sú odolné proti kyselinám.
- Pri práci s **UltraCare Keranet** používajte gumené ochranné rukavice a okuliare, aby sa zabránilo kontaktu s pokožkou alebo oblečením.

- Pred použitím si overte, že čistený povrch je odolný proti kyselinám. V prípade pochybností sa odporúča najskôr vykonať skúšobný test.
- **UltraCare Keranet** nenechávajte pôsobiť na škáre príliš dlhý čas a pri čistení používajte značné množstvo vody na odstránenie všetkých zvyškov čistiaceho prípravku, ktoré by v opačnom prípade mohli spôsobiť zmeny farebného odtieňu škáry.
- **UltraCare Keranet** nespôsobuje poškodenie kovových alebo zinkovaných povrchov, avšak, vzhľadom na širokú dostupnosť rôznych materiálov na trhu, vykonajte najskôr skúšobný test s rôznymi koncentraciami.

SPÔSOB POUŽITIA

Pred použitím výrobku sa uistite, že povrch určený na očistenie je kyselinovzdorný. V prípade pochybností sa odporúča najskôr vykonať skúšobný test. Pred aplikáciou **UltraCare Keranet** ochráňte všetky ostatné povrchy, ktorý by mohli byť poškodené náhodným kvapnutím výrobku. Povrchy určené k čisteniu pred aplikáciou **UltraCare Keranet**, ak sú veľmi nasiakavé (Cotto Toscano, pórovitá keramika, prírodný kameň atď.), je potrebné dôkladne navlhčiť vodou.

Prípravok aplikujte zriedený s vodou, v závislosti od množstva zvyškov na povrchu (1:10 alebo 1:5) a druhu ošetrovaného povrchu. Postupujte po menších častiach a nechajte pôsobiť 5 minút. Následne pokračujte v čistení s použitím jednokotúčového zariadenia alebo brúsnou podložkou. Potom zozbierajte zvyšky tekutého roztoku a povrch dôkladne opláchnite čistou vodou. V prípade výskytu väčšieho množstva zvyškov na povrchu bude nevyhnutné opakovať čistiacu operáciu.

UltraCare Keranet je možné používať len na dokonale vytvrdnutých škárovacích maltách (1 až 10 dní podľa druhu použitej škárovacej malty). V prípade, že je nutné odstrániť čerstvé zvyšky v čase inštalácie, odporúča sa použiť na tento účel **UltraCare Keranet Easy**, podľa inštrukcií uvedených v príslušnom technickom liste výrobku.

SPOTREBA

V závislosti od pomeru zriedenia, stupňa znečistenia a typu ošetrovaného povrchu.

BALENIE

UltraCare Keranet sa dodáva v 1 kg a 5 kg baleniach (kanistre).

SKLADOVANIE

UltraCare Keranet môže byť skladovaný po dobu 24 mesiacov, v originálnom uzatvorenom balení.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIA NA STAVBE

Informácie o bezpečnom použití výrobku sú obsahom najnovšej verzie Karty bezpečnostných údajov, dostupnej na www.mapei.sk.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Konzistencia:	tekutina
Farba:	transparentná
Hustota (g/cm ³):	1,10
pH:	1,1
Pracovná teplota:	od 0°C do +40°C
Čakacia doba pred opláchnutím:	5 minút

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE

Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácií s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.

Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.

V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOL'VEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.