

ULTRACARE KERANET EASY

Čistiaci prípravok na báze kyselín vo forme rozprašovača na odstraňovanie cementových zvyškov ihneď po škárovaní. Vhodný na povrchové odstránenie zvyškov cementu, vápna a výkvetov. Tiež vhodný na čistenie zadnej strany porcelánových obkladových prvkov



POPIS

UltraCare Keranet Easy je určený na čistenie povrchov v interiéri a exteriéri, vyškárovaných s použitím cementových škárovacích mált. Výrobok môže byť použitý na všetky kyselinovzdorné materiály ako sú napr. porcelán, keramika, sklenená mozaika, terracotta a prírodný kameň odolný proti kyselinám.

VLASTNOSTI A VÝHODY

UltraCare Keranet Easy je výrobok pripravený na okamžité použitie, ktorý šetrí čas, veľmi ľahko sa aplikuje a môže byť použitý ihneď po škárovaní. Je vhodný na povrchy ako napr. porcelán, keramika, sklenená mozaika, terracotta a prírodný kameň odolný proti kyselinám. Pri inštalácii veľkoformátových obkladových prvkov je výrobok ideálny na odstránenie čerstvej škárovacej malty a zabránenie vzniku „rámového efektu“. Vhodný aj na čistenie zadnej strany obkladových prvkov pred ich lepením, zvlášť veľkoformátových.

INFORMÁCIE O VÝROBKU

UltraCare Keranet Easy je tekutý čistiaci prípravok na báze kyselín v 3% vodnom roztoku; výrobok je pripravený na okamžité použitie a nevyžaduje žiadne zriedenie.

UltraCare Keranet Easy je na báze špeciálnych organických kyselín, ktorého výhodou je rovnaká agresívna účinnosť smerom k zvyškom cementovej škárovacej malty a výkvetom ako majú oveľa silnejšie kyseliny (napr. kyselina chlorovodíková, sírová atď.) bez toho, aby prichádzalo k uvoľňovaniu vysoko nebezpečných toxických výparov. V každom prípade sa odporúča pri práci zabezpečiť dostatočné vetranie miestnosti.

Za predpokladu správnej aplikácie, **UltraCare Keranet Easy** nepoškodzuje škáry, a to i v prípade, že boli použité farebné odtiene škárovacích mált.

SPÔSOB POUŽITIA

Pri použití prípravku bezprostredne po škárovaní vyčkejte až pokiaľ cementová škárovacia malta stratí svoju plasticitu a stane sa matnou (časy sa môžu líšiť v závislosti od typu použitej škárovacej malty). Následne naneste rovnomerne **UltraCare Keranet Easy** nástrekom na čistený povrch a nechajte pôsobiť po dobu 1-2 minút. Povrch najskôr očistite v diagonálnom smere na škáry s použitím navlhčenej celulózovej špongie (napr. hubka MAPEI). Špongiu často vyplachujte, pričom používajte dve nádoby na vodu. Jednu na odstránenie zvyškov škárovacej malty zo špongie a druhú na opláchnutie špongie.

Pri mierne zatvrdnutých zvyškoch škárovacej malty, **UltraCare Keranet Easy** naneste na celý čistený povrch rovnomerne nástrekom, postupujte po malých častiach a nechajte niekoľko minút pôsobiť. Potom pokračujte v čistení vždy pomocou navlhčenej celulózovej špongie spôsobom ako je popísané vyššie.

UltraCare Keranet Easy môže byť použitý aj na menšie zvyšky zatvrdnutých škárovacích mált, v opačnom prípade je potrebné použiť **UltraCare Keranet**, podľa inštrukcií uvedených v príslušnom technickom liste výrobku.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- **UltraCare Keranet Easy** nepoužívajte na mramor a vápenec.
- **UltraCare Keranet Easy** nepoužívajte na keramických obkladových prvkoch alebo smaltovaných povrchoch nádrží, pokiaľ nie sú odolné proti kyselinám.
- Pri práci s **UltraCare Keranet Easy** používajte gumené ochranné rukavice a okuliare, aby sa zabránilo kontaktu s pokožkou alebo oblečením.
- Pred použitím si overte, že čistený povrch je odolný proti kyselinám. V prípade pochybností sa odporúča najskôr vykonať skúšobný test.
- **UltraCare Keranet Easy** nenechávajte pôsobiť na škáre príliš dlhý čas a pri čistení používajte značné množstvo vody na odstránenie všetkých zvyškov čistiaceho prípravku, ktoré by v opačnom prípade mohli spôsobiť zmeny farebného odtieňu škáry.
- **UltraCare Keranet Easy** nespôsobuje poškodenie kovových alebo zinkovaných povrchov, avšak, vzhľadom na širokú dostupnosť rôznych materiálov na trhu, vykonajte najskôr skúšobný test.

SPOTREBA

V závislosti od stupňa znečistenia a typu ošetrovaného povrchu.

BALENIE

UltraCare Keranet Easy sa dodáva v 750 ml nádobách (rozprašovače).

SKLADOVANIE

UltraCare Keranet Easy môže byť skladovaný po dobu 24 mesiacov, v originálnom uzatvorenom balení.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIA NA STAVBE

Informácie o bezpečnom použití výrobku sú obsahom najnovšej verzie Karty bezpečnostných údajov, dostupnej na www.mapei.sk.
VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Konzistencia:	tekutina
Farba:	transparentná
Hustota (g/cm ³):	1,00
pH:	1,4
Pracovná teplota:	od 0°C do +40°C
Čakacia doba pred opláchnutím:	5 minút

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE

Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácii s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI. Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.

V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOL'VEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

11008-5-2023-SK

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu

